

## Крышные котельные

Перечень периодичности проведения текущего ремонта и технического обслуживания газопроводов, газового оборудования и арматуры, КИП. объектов газового хозяйства, обслуживаемых ООО «СИС-Сервис»

### Газопроводы:

#### Внутренний:

текущий ремонт - 1 раз в 12 месяцев.  
техническое обслуживание - 1 раз в месяц запорная арматура - 1 раз в 3 месяца

#### КИП

госповерка - 1 раз в 12 месяцев (демонтаж, монтаж).  
контрольная проверка — 1 раз в 6 месяцев.  
проверка технического состояния, посадка на 0 - 1 раз в месяц.

#### Система контроля загазованности

техническое обслуживание - 1 раз в месяц проверка  
контрольными смесями - 1 раз в месяц госповерка - 1 раз в 12 месяцев (демонтаж, монтаж).

#### Узел учёта расхода газа

Госповерка газового счётчика - 1 раз в 3 года (демонтаж, монтаж).  
Технический осмотр счётчика, датчиков давления и температуры - 1 раз в м-ц.  
Госповерка корректора СПГ - 1 раз в 4 года (демонтаж, монтаж).  
Госповерка датчика  
давления - 1 раз в 2 года (демонтаж, монтаж).  
Госповерка датчика температуры - 1 раз в 3 года (демонтаж, монтаж).

#### Вентиляция

Проверка технического состояния вентканалов - 1 раз в год.  
Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции - 1 раз в месяц

#### Дымоудаление

Осмотр - 1 раз в 12 месяцев (перед отопительным периодом)

#### Молниезащита

Проверка технического состояния - 1 раз в год.

**Режимно-наладочные испытания** - 1 раз в три года.